

Models - JY80**

Mvmt. Cal. No. U68*



U normalnim uvjetima prima radio signale i automatski ažurira vrijeme i kalendar. Mogu postojati uvjeti u kojima se radio signal ne može primiti. Ako se signal ne može primiti sat će raditi normalno, ali se neće ažurirati.

Nakon potpunog pražnjenja ili kada primjetite neispravno prikazivanje funkcija potrebno je obaviti PROCEDURU POTPUNOG RESETA I PROVJERU I ISPRAVAK 0-POZICIJE. Namjestite vrijeme i datum nakon izvođenja ovih radnji.

Ovaj sat ima pozadinsko osvjetljenje za digitalne zaslone. Ono se aktivira pritiskom gornjeg desnog dugmeta (B).

Radio prijem

Ovaj sat prima radio signale automatski i na zahtjev. I vrijje i kalendar će se ažurirati ovisno o trenutnoj vremenskoj zoni.

Automatski prijem prvo počinje u 2 ujutro, te onda po potrebi, u 3 ujutro pa u 4 ujutro. Ako ažuriranje u 2 ujutro uspije druga ažuriranja se neće aktivirati. Ažuriranje u 4 ujutro se može namjestiti na neko drugo vrijeme.

Ažuriranje na zahtjev dozvoljava korisniku ulazak u mode prijema kada to njemu odgovara. To pomaže pri ažuriranju vremena kad se prolazi kroz vremenske zone prije automatskog prijema ili kada automatski prijem ne uspije.

Ovisno o jačini signala ažuriranje može potrajati do 15 minuta. Tokom ažuriranja sat se ne smije pomoci kako se ažuriranje ne bi prekinulo.

PROCEDURA POTPUNOG RESETA

° Izvucite krunicu van jedan "klik" i okrenite je tako da kazaljka mode pokazuje na "CHR".

° Izvucite krunicu za još jedan "klik" na poziciju za namještanje.

° Pritisnite istovremeno gornje desno (B) i donje desno (A) na 3 sekunde. Svi digitalni djelovi na zaslonimaće biti osvjetljeni, a kazaljkeće se pomoci naprijed - nazad kako bi pokazale da je POTPUNI RESET uspio.

° Vratite krunicu na zatvorenu poziciju. Sada morate nastaviti s PROVJEROM I ISPRAVKOM 0-POZICIJE.

PROVJERA I ISPRAVAK 0-POZICIJE

° Izvucite krunicu van jedan "klik" i okrenite je tako da kazaljka mode pokazuje na "CHR".

° Izvucite krunicu za još jedan "klik" na poziciju za namještanje. Svaka kazaljkaće se pomaknuti na 0-poziciju spremljenu u memoriji, a (0)će biti prikazana na digitalnom zaslonu 2. Ispravna 0-pozicija za kazaljku napunjenošću / frekvencije je sredina "H" u "CHN", dok bi sve ostale kazaljke trebale pokazivati ravno gore (12 ili 24 sata).

Ako sve kazaljke pokazuju na svoje ispravne 0-pozicije vratite krunicu natrag za dva "klika" na zatvorenu poziciju. Ako neka od kazaljki ne pokazuje na 0-poziciju potrebno je nastaviti ovu radnju.

° Pritisnite gornje desno dugme (B) na dvije ili više sekundi, to pokreće 0-poziciju mode. na digitalnom zaslonu 2 treptati "CHA".

° Okrećite krunicu dok kazaljka napunjenošću / frekvencije ne pokazuje na sredinu "CHA" na razini frekvencije.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Digitalni zaslon 2će prikazati "UTC". Okrećite krunicu dok UTC kazaljke za sate i minute ne pokazuju na 24.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Digitalni zaslon 2će prikazati "HR". Okrećite krunicu dok kazaljka za sate ne pokazuje na 12:00, a kazaljka za 24h na 24.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Digitalni zaslon 2će prikazati "MIN". Okrećite krunicu dok kazaljka za minute ne pokazuje na 12:00.

° Pritisnite gornje desno dugme (B) na dvije ili više sekundi, te nakon toga vratite krunicu natrag na zatvorenu poziciju. Kazaljkeće pokazivati na vrijeme zadano u memoriji, a digitalni zaslon 2će prikazati "CHR". Sada morate namjestiti vrijeme "na zahtjev" ili ručno.

RADIO PRIJEM "NA ZAHTJEV"

Radio prijem na zahtjev se koristi nakon potpunog reseta, te se može koristiti prilikom putovanja ili kod ljetnog / zimskog pomicanja sata.

° Izvucite krunicu van jedan "klik". Okrenite krunicu tako da kazaljka mode pokazuje na "TME".

° Pritisnite donje desno dugme (A) ili gornje desno dugme (B) dok se ne pojavi grad u Vašoj vremenskoj zoni.

° Istovremeno pritisnite donje desno dugme (A) i gornje desno dugme (B). Ovoće ažurirati digitalni zaslon 1 i kazaljke na odabranu vremensku zonu.

° Pritisnite krunicu za jedan "klik". Pritisnite gornje desno dugme (B) na dvije ili više sekundi dok nečujete "beep". Kazaljka za sekunde će se pomaknuti na "RX" poziciju na 12:00, kazaljka napunjenošću / frekvencije će se pomaknuti na trenutno dostupni signal, digitalni zaslon će pokazati "RDY", a digitalni zaslon 2će prikazati "RX".

° Stavite sat na stabilno mjesto, tako da se ne pomiče. Proces ažuriranja može potrajati do 15 minuta.

° Nakon nalaska radio signala kazaljka za sekunde pokazatiće jačinu signala.

° Ako je signal nađen i ažuriranje uspjelo digitalni zaslon 1će prikazati "OK", a kazaljka za sekundeće nastaviti s ubičajenom funkcijom.

° Ako signal nije nađen digitalni zaslon 1će prikazati "NO", a kazaljka za sekundeće nastaviti s ubičajenom funkcijom. Ako se signal ne može naći, morat će ručno namjestiti postavke vremena.

RUČNO NAMJEŠTANJE VREMENA

Nakon prijema radio signala sat se automatski namješta. Postoje slučajevi kada će se sat morati ručno namjestiti, npr. nakon potpunog reseta ili u područjima gdje se ne može primiti signal.

° Izvucite krunicu van jedan "klik". Okrenite krunicu tako da kazaljka mode pokazuje na "TME".

° Pritisnite donje desno dugme (A) ili gornje desno dugme (B) dok se ne pojavi grad u Vašoj vremenskoj zoni.

° Izvucite krunicu van još jedan "klik" kako bi aktivirali mode podešavanja vremena. Kazaljka za sekundeće se pomaknuti na 12:00, a na digitalnom zaslonu 1će treptati "SMT" (ljetno računanje vremena).

° Pritisnite donje desno dugme (A) kako bi aktivirali ili deaktivirali "SMT" (ljetno računanje vremena).

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Na digitalnom zaslonu 1će treptati sekunde. Pritisnite donje desno dugme (A) za postavljanje sekundi na 0.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Na digitalnom zaslonu 1će treptati minute. Okrenite krunicu kako bi namjestili minute.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Na digitalnom zaslonu 1će treptati sati. Okrenite krunicu kako bi namjestili sate.

° Pritisnite gornje desno dugme (B). Na digitalnom zaslonu 1će treptati AM/PM (12 sati) ili 24-sati. Pritisnite donje desno dugme (A) kako bi namjestili 12-satno ili 24-satno vrijeme.

° Pritisnite krunicu za jedan "klik". Pritisnite donje desno dugme (A) i gornje desno dugme (B) istovremeno dok nečujete "beep". Digitalni zaslon 1će se promijeniti na vremensku zonu prikazanu na digitalnom zaslonu 1, kazaljkeće se pomaknuti na vrijeme u toj vremenskoj zoni.

° Pritisnite krunicu za još jedan "klik" u zatvorenu poziciju. Time završava podešavanje vremena.

Za detaljna uputstva posjetite:

www.citizenwatch.com