

ZEPPELIN


UPUTSTVA ZA UPOTREBU

RONDA mehanizam

- **706.1**
- **706.3**
- **706.B**

Odabrali ste sat koji koristi Ronda mehanizam. Za vašu informaciju, ne postoje satovi koji se proizvode ili distribuiraju pod imenom Ronda.

U slučaju popravaka, jamstvenih prava i pitanja vezano za funkcioniranje sata, molimo da kontaktirate ovlaštenog distributera ili proizvođača satova čije se informacije nalaze u dokumentaciji koja prati sat.



Položaj I **Normalan položaj** (sat ide)

Položaj II U vremenu od 23.30 – 5.30h datum se ne smije mijenjati, jer su u tom periodu u pogonu zupčanici koji mijenjaju datum. Pritisak na dugmadi u tom periodu može oštetiti mehanizam sata.

Namještanje: mjesecih mijena, dana u tjednu, datuma i vremena (npr. nakon promjene baterije).

1. Izvucite krunicu u položaj II (sat staje).
2. Namjestite mjesecove mijene:
 - okrećite kazaljke pomoću okretanja krunice prema naprijed dok se ne pojavi pun mjesec.
3. Namjestite dan u tjednu i datum:
 - okrećite krunicu dok se pojavi vrijeme od 6.00h
 - pomoću funkcije brze promjene datuma, namjestite datum pritiskom na dugme A, a dan u tjednu zadnjeg punog mjeseca pritiskom na dugme B. Koristeći krunicu, vrtite kazaljke prema naprijed dok se ne pojavi željeni datum.
4. Namještanje vremena:
 - okrećite krunicu dok se ne prikaže trenutno vrijeme
5. Vratite krunicu u položaj I.

Brza izmjena datuma:

Pritisnite dugme A dok se ne pojavi ispravan datum (u vremenu od 23.30 – 5.30h datum se ne smije mijenjati)

Brza izmjena dana u tjednu:

Pritisnite dugme B dok se ne pojavi ispravan dan u tjednu (u vremenu od 23.30 – 5.30h datum se ne smije mijenjati)

Brza izmjena mjeseca (za cal. 706.3):

Pritisnite dugme C dok se ne pojavi ispravan mjesec (u vremenu od 23.30 – 5.30h datum se ne smije mijenjati)