

- CITIZEN DIVER'S RONILAČKI SAT 200 M**- Rotacijski prsten s funkcijom prevencije zaključavanja**

Ronilački sat dizajniran kako bi vam pomogao na dubini do 200 m.

- Kruna na ključ s duplim navojem

Sat ima krunicu na ključ s duplim navojem i vodonepropusne gumice, te se pomoću njih osigurava hermetika i vodonepropusnost.

- Ne dekompresijska tablica na remenu sata

Ne dekompresijske granice otisnute su na remenu sata i omogućuju sigurno ronjenje. (Postoje modeli koji nemaju tablicu na remenu)

Specifikacije

1. Tip: automatik – mehanički sat


2. Kalibrar: 8203

3. Kalendar: datum (uz brzo namještanje)
dan (uz brzo namještanje)

4. Vodootpornost: do 200M

Namještanje sata

Ovisno o modelu kruna može biti na drugoj poziciji od one na slici, ali je podešavanje isto.



i.

Date setting - namještanje datuma

Day setting - namještanje dana

Crown step 1 (Calendar setting) - kruna na prvoj poziciji služi za namještanje kalendarja

Crown step 2 (Time setting) - kruna na drugoj poziciji za namještanje vremena

1. POKRETANJE SATA

Ovaj model ima vrhunski mehanizam koji se navija pokretom, iako se preporuča da se krunica dodatno navije ručno 5-10 okreta ili da ga se neznatno zatrese.

2. PODEŠAVANJE SATA

Kruna ovog sata je na ključ zato je najprije okrenite u suprotnom smjeru kazaljke kako bi je otključali. Ne rukujte krunom dok ste pod vodom/morem i dok ste mokri.

-Namještanje vremena

1. Izvucite krunicu na poziciju 2 i okrenite kazaljke. Datum će se promijeniti na poziciji 12 sati-ponoć.
2. Namjestite kazaljke sata i minute tako da okrećete krunu, uzmite u obzir 24 satno vrijeme.

-Namještanje kalendara

- a. Izvucite krunu na poziciju 1
- b. Okrenite krunu u smjeru kazaljke na satu dok ne namjestite točan dan, okrenite krunu u suprotnom smjeru od kazaljke sata kako bi namjestili datum.

*Ne namještajte datum i dan u periodu od 9:00 do 16:00 jer se može dogoditi da ne prebaci točan dan i datum.

Nakon što ste sve namjestili vratite krunu u prvobitnu poziciju i zaključajte je.


Upotreba rotacijskog prstena

Prsten nam pokazuje koliko vremena ronimo i koliko je vremena ostalo za ronjenje.

*Okrenite prsten suprotno od smjera kazaljke na satu i malo ga pritisnite. Zaključan je u normalnim uvjetima korištenja kako bi se spriječilo okretanje. Ne može se okretati u drugom smjeru zbog sigurnosnih razloga.

*Utvrđivanje proteklog vremena : Namjestite oznaku na prstenu do kazaljke minute i vrijeme proteklo bit će prikazano na skali.

*Utvrđivanje preostalog vremena: Namjestite oznaku na prstenu i očitajte preostalo vrijeme na skali prstena.



Elapsed time - proteklo vrijeme pokazuje kako je prošlo 10 minuta od 09:10


Remaining time - preostalo vrijeme pokazuje da je ostalo još 15 minuta do namještenog vremena.

Ne dekompresijska tablica

Ako ste kupili sat s tablicom pročitajte sljedeće:

- Tablica se nalazi na vanjskoj strani remena, na djelu koji dođe na zgrob.
- Na tablici je prikazano dopušteno vrijeme prema dubini.

OPREZ:



Ne dekompresijska tablica koristi se kao dodatna informacija i ne treba se oslanjati na nju ako ronioc osjeti da je u opasnosti, ne sadrži sve informacije potrebne kako bi osigurali sigurnu dekomopresiju. Primjer: Ako je ronioc na 21 m, 50 minuta ili manje, onda je u redu izranjati bez da se zaustavi dekompresija.

OPREZ

1. Vodonepropusnost

Kruna mora biti utisnuta u kućište sve vrijeme. Za modele s krunom na navoj, kruna mora biti uvijena u kućište sve vrijeme.

		Indication		Water-related use					
Dial	Case back	Against occasional water drops to which it may be temporarily subjected.	Using it for Kitchen work, swimming, washing a car, boating or water skiing.	Using it skin diving	Using it scuba diving	Using in a saturated diving (helium gas) environment such as used for professional diving.	Pulling out the crown when the watch is wet.		
WATER RESISTANT 200m	Water resistant for diving	WATER RESISTANT 200m	WATER RESISTANT	OK	OK	OK	OK	NO	NO

WATER RESISTANT 200M-VODONEPROPUSAN 200M

VODONEPROPUSAN ZA RONJENJE

DAIL-BROJČANIK

CASE BACK-POKLOPAC NA KUČIŠTU

Ne rukujte krunom u vodi ili dok je sat mokar.

Zamagljeno staklo – ako je vanjska temperatura niža od unutarnje sat se može zamagliti, ako zamagljenje brzo nestane, sat je u redu, ako ne, obavezno odnijeti sat kod urara da ga osuši.

2. Sigurnosne gumice-dihtung

Služe kako bi zaštitile ulazak vode, prašine i drugo, preporuča se zamjena svake dvije godine.

3. Za ronjenje

Proučite uputu prije ronjenja.

a. Prije ronjenja

-Vrijeme je točno namješteno

-Kruna je zaključana na ispravnoj poziciji

-Registracijski prsten ispravno se okreće u suprotnom smjeru od kazaljke sata-nikad je ne okrećite u smjeru kazaljke sata.

-Provjerite da remen i staklo nisu oštećeni prije ulaska u vodu/more, te da je remen fiksiran na kućište.

-Ako postoje neke od ovih nepravilnosti na satu obavezno odnesite sat ovlaštenom serviseru.

b. Za vrijeme ronjenja

-ne rukujte krunom.

-pazite da ne udarite sat u kamen, stijenu....

c. Nakon ronjenja

-operite sat slatkom vodom

-obišite vodene kapljice nakon pranja

4. Izbjegavajte jake udarce

-izdržati će sve sportske aktivosti, ali izbjegavajte snažne udarce (pad s ruke na kamen...)

5. Izbjegavajte jake kemikalije i plinove

Izbjegavajte nošenje sata u prisutnosti snažnih kemikalija ili plinova. Ako sat dođe u kontakt s takvim tekućinama kao razrjeđivačem, benzином ili proizvodima koji sadrže slične supstance npr. benzin, lak za nokte, detergent ili ljepilo, one mogu uzrokovati gubitak boje, rastapanje ili napukline na kućištu, remenu ili drugim djelovima.

6. Čišćenje sata

Obrišite znoj i vlagu sa stakla čistom, mekom i apsorbirajućom tkaninom. Ako nosite sat koji nije očišćen može doći do osipa po koži. Čistim satom izbjegavate i prljanje rukava. Kako očistiti remen:

*Metalni remen očistite četkicom za zube mlakom i sapunastom vodom.

*Plastični ili gumeni remen operite u vodi.Ne upotrebljavajte tekućine koje rastapaju.

7. Servis sata

Preporuča se pregled sata jednom godišnje kako bi se sprječili eventualni problemi.

8. Iluminacija

Iluminacija se koristi radi lakšeg očitovanja dubine u mraku i velikim dubinama u moru.

CTZ-6748